

AGFA

D2, D3, D4, D5, D7, D8

Свинцовые экраны

F8

Флюоресцентные экраны

F8

Флюорометаллические экраны

Fujifilm

IX25, IX50, IX80, IX100, IX150

Свинцовые экраны

IX400

Флюоресцентные экраны

IX400

Флюорометаллические экраны

TASMA

PT-4T, PT-5Д, PT-7T, PT-K

Свинцовые экраны

PT-1, PT-1B

Флюоресцентные экраны

PT-1, PT-1B

Флюорометаллические экраны

Kodak

DR50, M100, MX125, T200, AA400, CX

Свинцовые экраны

HS800

Флюоресцентные экраны

HS800

Флюорометаллические экраны

Сочетание рентгеновских плёнок и усиливающих экранов

Выбор усиливающего экрана зависит от типа плёнки. Высококонтрастные плёнки используются только со свинцовыми экранами. А высокочувствительные плёнки используются либо с флюорометаллическими, либо с флюоресцентными экранами. Чтобы избежать ошибок воспользуйтесь плакатом сочетаний плёнок и экранов.



НЕРАЗРУШАЮЩИЙ
КОНТРОЛЬ